

取扱説明書 訂正のご案内

No.109-0965 プログラミングロボット True True

p.4 セット内容

- 誤× ②充電ケーブル (MicroUSB Type-B)
 正○ ②充電ケーブル (USB Type-A ⇄ USB Type-C)

p.5 仕様表 (対応 OS)

- 誤× iOS 10.0以降 Android 4.4以降 Windows 7以降
 正○ iOS 11.0以降 Android 8.0以降 Windows 7以降
 ChromeOS最新バージョン
 ※OSにより対応ソフトが異なります。
 ※サポートが終了したOSについては動作を保障するものではありません。

p.6 <充電>

- 誤× ②充電ケーブルのMicroUSB側の端子を本体背面の充電ケーブル端子に接続します。
 ③充電ケーブルのもう一方の端子 (USB端子) を、USB出力端子付きのACアダプタ (別途ご用意ください) やPCのUSBポートに接続すると充電が開始されます。
 正○ ②充電ケーブルのUSB Type-C側の端子を本体背面の充電ケーブル端子に接続します。
 ③充電ケーブルのもう一方の端子 (Type-A端子) を、USB出力端子付きのACアダプタ (別途ご用意ください) やPCのUSBポートに接続すると充電が開始されます。

p.7 TrueTrue でできること ③ PC モード

- 誤× PCに通信用USB dongleを用いて接続しプログラミングを行います。
 正○ PCに接続しプログラミングを行います。
 インストール不要のWEB版ソフト (Bluetooth接続) と、インストール版ソフト (通信用USB dongle接続) があります。

p.7 <本体を最新の状態にしたい>

- 誤× タブレットモードでファームウェアのアップデートを行います。
 詳細はp.35～
 正○ 削除 (ファームウェア更新機能なし)

p.12 <PC 用ソフトウェア>

- 誤× 通信用USB dongleを使用して本体とPCを接続し、PCにインストールしたソフトウェア「TrueBlock」を使用して本体の制御を行います。
 正○ Bluetoothまたは通信用USB dongleを使用して本体とPCを接続し、ソフトウェア「TrueBlock」を使用して本体の制御を行います。以下の2つのソフトがあります。

	ソフト	対応 OS	接続方法	準備
①	WEB版 TrueBlock	Android Windows ChromeOS	Bluetooth	ソフト URL にアクセス (インストール不要) https://www.truetruebot.com/files/bt/index.html
②	インストール版 TrueBlock	Windows (7/8/8.1/10) ※動作保証外	通信用 USB dongle	ソフトをインストール (ケニス HP からダウンロードして実行)

p.31 <準備>

- 誤× ①PCにソフトウェア「TrueBlock」をインストールします (ケニスHPよりダウンロードして実行)。
 正○ WEB版：以下のURLにアクセス (インストール不要)
<https://www.truetruebot.com/files/bt/index.html>
 インストール版：PCにソフトウェア「TrueBlock」をインストールします
 (ケニスHPよりダウンロードして実行)

p.31 <接続>

- 誤× 記載の内容はインストール版の接続方法です (記載に誤りはありません)。
 正○ WEB版の接続方法を以下に示します。
 ①本体の電源をONにします。本体背面のBluetoothランプが青色に点滅し、接続準備が完了します。
 ②PCの設定画面でBluetooth機能をONにします (設定画面ではペア設定不要)。
 ③WEB版ソフトを開き、画面右上のBluetooth接続マーク (赤色) をクリックします。
 ④ポップアップ画面が開き、接続可能なTrueTrueの名称が表示されます。
 ⑤接続を行いたいTrueTrueを選び、「ペア設定」をクリックすると接続されます。
 ⑥接続が完了すると本体背面のBluetoothランプが青色点滅から青色点灯に変わります。また、頭部のLEDランプが青色に変わり本体から音が鳴ります。
 ソフト画面のBluetooth接続マークが青色に変わります。

p.35 ファームウェアのアップデート

- 誤× ファームウェアの更新機能について記載していますが現在本機能は使用できません。
 正○ ページ削除 (ファームウェア更新機能なし)