



3-164-0810 簡易水質検査器（パック テスト） WAK-TOC

標準価格(税抜)
¥4,600
(税込：¥5,060)

- 調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。
- チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。
- スポイト式で検水の採取も簡単です。
- ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
- チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。
- 水中のTOC（全有機炭素）の概略値を目視により、現場ですぐ測定できます。

※パックテストとデジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチでは、測定範囲・反応時間・共存物質の影響が異なります。

※海水での使用時には反応が速く進み、読み取り値が高めになる傾向があります。標準色での読み取り値の半目盛～1目盛下が概略値になります。TOC値が10mg/L以上になると色が消える場合があります。

測定項目	TOC（全有機炭素）
測定範囲	0 3 5 8 10 25 50mg/L
反応時間	5分
入数	50
測定原理	過マンガン酸カリウム比色法
用途例	水道用水や工業用水、浴槽水などの管理
セット内容	チューブ×50本(5本入りラミネート袋 10袋) 保存袋×1枚 標準色(ケース入り)×1枚

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.