



3-380-0930

## 簡易水質検査器（パックテスト）

### WAK-C S

標準価格(税抜)

¥4,600

(税込：¥5,060)

- 調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。
- チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。
- スポイト式で検水の採取も簡単です。
- ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
- チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。

※パックテストとデジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチでは、測定範囲・反応時間・共存物質の影響が異なります。

測定項目	陽イオン界面活性剤
測定範囲(mg/L = ppm)	0～50以上 5段階
反応時間	5分
入数	50
測定原理	ECR-アルミニウム法

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.